


راهنمای نصب جکوزی




۵ راهنمای نصب
۶ مرحله اول
۷ مرحله دوم
۸ مرحله سوم
۹ مرحله چهارم
۱۰ مرحله پنجم
۱۱ یادداشت

راهنمای نصب جکوزی :

جکوزی پرشین حتماً باید توسط تکنسینهای واحد خدمات پس از فروش نصب شود. در ادامه برای آگاهی بیشتر شما، مراحل نصب جکوزی به طور خلاصه بیان می شود.

■ مرحله ی اول - تراز کردن جکوزی:

برای استفاده ی بهتر و خارج شدن کامل آب از زیر آب تخلیه، (عدم تجمع آب در سطوح مختلف) جکوزی باید کاملاً تراز باشد. ابتدا جکوزی را در محل استقرار نهایی قرار دهید و به وسیله ی تراز و رگلاژ کردن پیچ های پایه شاسی، چهار طرف آنرا تراز کنید.



رگلاژ کردن پایه ها



تراز کردن



برای اطمینان از تراز بودن، مقداری آب داخل جکوزی بریزید و خارج شدن آنرا امتحان کنید. همچنین باید دقت کنید ارتفاع پایه شاسی برای نصب پانل ها مناسب باشد.

پانل جکوزی باید در آخرین مرحله نصب شود، اما قبل از ثابت کردن محل جکوزی پانل ها باید یک بار نصب و به وسیله پیچ رگلاژ در محل اصلی خود قرار بگیرند.

■ مرحله ی دوم-تنظیم محل پانل ها:

بست L شکل پلاستیکی را به وسیله ی پیچ رگلاژ در جای مناسب قرار دهید. سپس لایه بالای پانل را بین لبه ی وان و تیکه گاه قرار داده و از دو طرف طول پانل و لبه ی وان را یکسان نمایید. توسط پیچ های خودکار، پانل را به بست L شکل پلاستیکی متصل کنید. در صورت نیاز مجدداً می توانید به وسیله پیچ رگلاژ پانل را در بهترین وضعیت قرار دهید. پس از تنظیم محل پانل، برای نصب سیفون و ثابت کردن جکوزی فعلاً پانل را جدا کنید.


قرار دادن لبه ی نازک پانل
بین لبه ی جکوزی و تکیه گاه



بست L شکل



بستن پیچ خودکار



■ مرحله ی سوم - نصب سیفون:

دز صورتی که کف شوی حمام دارای سیفون نباشد، باید در قسمت زیر آب سیفون نصب شود. سیفون را در قسمت زیر آب نصب کنید و آنرا به وسیله ی لوله ی خرطومی به فاضلاب ارتباط دهید. سپس محل اتصالات را با چسب آکواریوم آب بندی کنید.



آب بندی محل اتصال




نصب سیفون

■ مرحله‌ی چهارم - ثابت کردن جکوزی:


جکوزی به وسیله‌ی دو نگه دارنده به دیوار نصب می‌شود. ابتدا محل لبه‌ی وان دارنده را با خط روی دیوار علامت گذاری کنید، سپس حدود $1/5$ سانتیمتر پایین تر از خط را با دریل سوراخ کرده، نگه دارنده را به وسیله‌ی پیچ و رول پلاک به دیوار نصب نمایید. توجه کنید که پیچ باید به اندازه سفت شود که بتواند نگه دارنده را به راحتی با دست بچرخانید.

سپس نگه دارنده‌ها را در وضعیتی که قسمت هلالی آن رو به پایین باشد (شکل ۱) قرار دهید.

وان را در محل خود قرار داده نگه دارنده‌ها را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا لبه‌ی وان کاملاً در گیر و وان ثابت شود. (شکل ۳)



ثابت کردن جکوزی



■ مرحله ی پنجم - نصب پانل ها:

اگر مرحله دوم به درستی انجام شده باشد، در این مرحله پانل ها به آسانی در جای خود قرار می گیرند.



نصب پانل ها

■ مرحله ی ششم - راه اندازی:

برای راه اندازی جکوزی دو شاخه ی برق پمپ باید به پریز برق متصل شود. برای این کار باید از یک پریز دارای اتصال زمین و یا یک فیوز مجزا استفاده نمود.

سیم ارت دستگاه باید به طور دائم به سیم کشی ثابت نصب شده باشد و توصیه می شود که وسایل از طریق یک وسیله جریان پس ماند (RCD یا کلید محافظ جان) با عملکرد حد اکثر ۳۰ میلی آمپر تغذیه شود.

■ باز کردن پانل برای دسترسی به قسمت زیرین جکوزی (تعمیر یا نظافت):

برای باز کردن پانل کفپست پیچ های خودکار را باز کنید و مراحل نصب پانل را به صورت معکوس انجام دهید.

■ یادآوری:

این کار باید با دقت زیادی انجام شود، زیرا فشار نابرابر و زیاد ممکن است باعث شکستگی پانل شود.

WWW.PERSIANSTANDARD.COM
www.instagram.com/persian_standard
https://telegram.me/persian_standard

تلفن: ۰۲۱- ۸۸۰۴۹۵۹۲

فکس: ۰۲۱- ۸۸۰۳۰۱۵۵